

Heart Jacking

Luxury Clothing Brand

Instructions pour régler votre tee-shirt LED ou ceinture LED

L'écran comporte 3 boutons à l'arrière :

On/Off/Enter (marche/arrêt/entrer)

Page Up (aller en haut)

Page Down (aller en bas)

Allumez l'écran de la ceinture en appuyant sur **On/Off/Enter**. Un message programmé de base apparaît. Appuyez sur Page Up ou Page Down pour faire défiler les menus :

- **Switch** : changer de message
- **Input** : écrire un message
- **Speed** : changer la vitesse de défilement du message
- **Mode** : changer le mode de défilement : de haut en bas, de droite à gauche...

Pour écrire un message :

- 1) Appuyez sur **Page Up** ou **Page Down** jusqu'à ce que le mot **Input** s'affiche.
- 2) Appuyez sur **On/Off/Enter**.
- 3) Un chiffre va apparaître. Ce chiffre correspond au message qui va être modifié. Appuyez sur **Page Up** ou **Page Down** pour afficher le numéro du message à modifier.
- 4) Appuyez sur **On/Off/Enter**.
- 5) Il est temps de composer le message. Appuyez sur **Page Up** ou **Page Down** pour faire défiler les lettres. Appuyez sur **On/Off/Enter** pour valider la lettre voulue. Répétez l'opération jusqu'à la fin du message. N'oubliez pas de valider votre dernière lettre. Pour faire un espace : appuyez 2 fois de suite sur **On/Off/Enter** une fois que vous arrivez à la dernière lettre du mot. Exemple : Si je veux écrire HEART (espace) JACKING, je vais appuyer 2 fois sur **On/Off/Enter** une fois arrivé au T de HEART. Pour faire 2 fois d'affilée la même lettre (wOOD, jIMMy) : une fois que j'ai fait la 1ère des 2 lettres, j'appuie une fois sur **Page Up** puis une fois sur **Page Down** pour me replacer sur cette lettre.
- 6) Laissez quelques secondes l'écran sans toucher aux boutons, il redémarre avec le message choisi.

La procédure est la même avec toutes les autres fonctions.